

Tenuta all'aria, vento e acqua



TESCON® Vana Patch

Cerotti adesivi

Vantaggi

- ✓ cerotti adesivi preconfezionati per interni ed esterni, esposizione alle intemperie per un massimo di 6 mesi
- ✓ pronti per la lavorazione, la pellicola di separazione in rilievo é facile da rimuovere
- ✓ supporto in feltro adattabile
- ✓ incollaggi impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✓ colla impermeabile all'acqua
- ✓ i migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive

Descrizione prodotto

Cerotti adesivi per un'incollaggio facile, veloce e durevolmente impermeabile di possibili fessure e/o aperture dovute all'insufflaggio. Le sigillature sono conformi ai requisiti delle norme DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B8110-2.

Sottofondi

Prima dell'incollaggio, pulire i supporti con una scopa o un panno. L'incollaggio su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente robusti.

Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni ed esterni, altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio) così come membrane sottotetto o per rivestimenti (es. PP).

Incollaggi e raccordi possono essere realizzati su legno piallato e verniciato, plastiche dure o metallo (ad es. tubi, finestre etc.), pannelli in derivati del legno (truciolato, OSB e BFU, MDF e pannelli sottotetto in fibra di legno). Nel caso di incollaggio di pannelli in fibra di legno è necessario il pretrattamento con TESCO PRIMER RP.

Dati tecnici

Supporto	feltro speciale di PP
Adesivo	colla SOLID impermeabile all'acqua
Strato di separazione	carta siliconata
Colore	blu scuro
Periodo di esposizione agli agenti atmosferici	6 Mesi
Temperatura di applicazione	da -10 °C
Resistenza alla temperatura	da -40 °C fino a +90 °C
Conservazione	in un luogo fresco e asciutto

Dettagli di fornitura

Numero articolo	EAN	Lunghezza	Larghezza	Pezzi/Conf.	Conf./bancale
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	112

Indicazioni di posa

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.

Strofinare bene i nastri. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.

Incollaggi a tenuta all'aria e al vento e impermeabili all'acqua possono essere garantiti solo su freni a vapore rispettivamente a membrane sottomanto o facciate posate senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere



1 Togliere lo strato divisorio



2 Incollare TESCON VANA PATCH



3 Strofinare bene con pro clima PRESSFIX